

BAFANG





- Scherm en functies
- Instellingen




- 1** Tijd
- 2** USB lader
- 3** Verlichting

4 Snelheid

5 Functies, TRIP, ODO,
MAX, AVG, RANGE,
CALORIES, TIME.

12 Ondersteunings stand



6 Batterij indicatie

7 Huidig voltage

8 Snelheid

9 Indicatie vermogen


10 Ondersteunings stand

11 Functie informatie

12 Ondersteunings modus







Battery info.

- Batterij informatie, volgende pagina

Display	Informatie	Display	Informatie
TEMP	Huidige batterij temperatuur	Cycle Times	Aantal malen volledig geladen
TotalVolt	Batterij voltage	Max Uncharge Time	Totale tijd ontlading
Current	Huidig stroom verbruik	Last Uncharge Time	Laatst gemeten tijd ontlading
Res Cap	Rest capaciteit	Total Cell	Totaal aantal cellen
Full Cap	Capaciteit	Cell Voltage 1	Voltage Cell 1
RelChargeState	Huidige capaciteit	Cell Voltage 2	Voltage Cell 2
AbsChargeState	Capaciteit volledig geladen	Cell Voltage n	Voltage Cell n etc.

